

## 視聽教室廣播操作說明

- 一、檢查教室後方鐵櫃內之擴大機電源是否開啟。
- 二、開啟混音器後方之延長線電源，此時混音器即同時開啟。
- 三、打開底下無線麥克風接收機的電源(在左方)，檢查無線麥克風底下是否有裝電池，底蓋旋開後還有一個護蓋，該護蓋較脆弱，請輕輕掀開，依正負極方向正確放入電池，開啟無線麥克風上之開關，如燈亮後熄滅，表示有電，如燈亮不滅，表示快要沒電，如都沒亮，表示電池無電。如有更換電池，請隨手將無電之電池帶走回收，不要放回或跟有電之電池混放，造成無法分辨的困擾。
- 四、調整音量，請轉動下方之無線麥克風接收機右方的旋鈕來調整，混音機上的所有旋鈕皆勿轉動。
- 五、電腦播放音源的音量，同樣請由電腦內之音量圖示做調整，混音機上的所有旋鈕皆勿轉動。



- 六、需外接音源時，如外接手機、DVD、電子琴時，可由混音機上方之插孔擴充，如有擴充時，底下相對應編號之音量旋鈕才需順時針方向旋開以調整音量，否則預設皆為逆時針轉到底之無音量狀態，以減少干擾。



- 七、以上之操作如還有問題，請洽總務主任或事務組長。